

多媒体信息发布终端




用户说明书（V1.5）

2015年7月

一、遥控器说明

1.  待机/开机键
2.  静音键
3.  菜单 OSD菜单键
4.  退出 退出OSD菜单
5.  删除/返回键
6. 数字/符号键：连续按数字键可输入下方相应的英文或符号
7.   组合键，旋转屏幕

方向：先按“Shift”，再按“旋转”可对输出信号进行0°、90°、180°、270°旋转

8.   输出信号选择键
9.     文件管理操作：依次为删除、预览、复制、粘贴；网络检测：红键检测网关、蓝键检测服务器；WIFI功能时可用红键搜索网络
10.   音量键，带WIFI功能时可用于选择WIFI网络SSID



二、安装DMS发布系统

请按照光盘中的操作手册安装DMS发布系统系统平台。如无光盘或有疑问请联系技术支持咨询。

三、终端配置

1. 选择终端联网方式并配置IP

按遥控器“菜单”→“确定(密码为空)”进入OSD设置界面

在【网络设置】中选择连接方式，然后根据需要进行静态或动态IP。



如选择WIFI连网，在配置IP前需先选择SSID并填写密码：

- ① 先用遥控器移动光标到SSID选框，再按红色键搜索网络；
- ② 用Vol+,Vol-键选择需要使用的SSID，然后填入安全密码并确认保存；
- ③ 设置静态或动态IP；

2.配置服务器地址

【服务器设置】只需要填写Web URL即可，其他地方全部不需要修改，连网后会自动更新。

A. DMS100平台格式：

Web URL: <http://xxx.xxx.xxx.xxx:9999>

B. DMS200平台格式：

Web URL: <http://xxx.xxx.xxx.xxx/dn2>



四、常见故障及解决方法

问题①：显示“待机画面”

方法：1.检查终端是否在线，如不在线请按前面说明操作使机器正常连上信息发布平台；
2.如机器在线，请联系管理员修改原有节目有效期或重新发布节目；


问题②：终端显示“未连接”

方法：1.检测终端网线是否连接正常，并查看终端IP是否配置正确；
2.如果IP设置正确，请检查服务器地址（Web URL）是否配置正确；

问题③：电视机显示“挂在失败”

方法：1.将磁盘自动分区：【进OSD菜单-系统工具-磁盘自动分区-确认（切记分区过程中不要断电）】
2.如分区无法解决，请联系技术支持处理。

问题④：旋转屏幕后断电重启屏幕恢复原状

方法：1.旋转屏幕后，不要断电，连接2次  进行软关机重启，保存旋转配置
2.如果上述操作无效，请联系技术支持。